# Je réalise une alimentation en eau avec soudure



# Bien connaître son installation, bien choisir les matériaux


La bonne connaissance de votre installation est déterminante pour mener à bien votre projet et prévoir les matériaux dont vous aurez besoin. Si les tuyaux sont apparents, privilégiez le cuivre en tube rigide (ou cuivre écroui), s'ils sont encastrés, le cuivre en couronne (cuivre recuit) s'impose. Ce type de cuivre doit être gainé avant d'être encastré. Le type de sanitaire que vous souhaitez installer détermine également le choix du diamètre du tuyau à installer.

### LE CHOIX DU DIAMÈTRE DU TUYAU

Le choix du diamètre du tuyau se fait en fonction du type de sanitaire à installer. Le premier chiffre indique le diamètre intérieur. le second le diamètre extérieur.

	Sanitaires	Diamètre du tuyau en mm
	W-C	8 x 10 (ou 10 x 12)
	Lave-mains, lavabo, bidet	10 x 12
<u></u>	Évier, lave-linge, robinet de puisage	12 x 14
	Baignoire, douche	14 x 16
TT	Plusieurs appareils sanitaires ou systèmes "hydro"	16 x 18
	Alimentation principale	20 x 22
<b>Exemple</b> Pour l'installation d'une baignoire, le diamètre intérieur du tuyau doit être de 14 mm et le diamètre extérieur de 16 mm.		

# Avant tout...



# **POUR LE PIQUAGE**





1 collier double



Clarinette



Tubes de cuivre

### **POUR LE COLLET** BATTU





Matrice à collet battu



Marteau



### **POUR UN RACCORDEMENT AU ROBINET**



2 manchons Fer Cuivre (F/C) mâles 12 x 17 (1 côté à souder diamètre 12 -1 côté à visser M)



2 joints fibre 12 x 17




2 écrous femelles 12 x 17 (si le robinet est équipé de tubes rigides)



# J'ajoute un point d'eau

# sur une canalisation continue



**Bon à savoir** 

le tube de cuivre

restante.

S'il reste de l'eau dans

le tuyau, une astuce consiste

à effectuer un petit trou sous


à l'emplacement du futur té

pour laisser s'échapper l'eau

Il existe 2 cas de figure pour l'ajout d'un point d'eau ou le piquage sur une alimentation existante. Quand la canalisation se termine par des bouchons d'attente, prenez soin de couper le tube avant les bouchons pour prolonger la canalisation. L'autre cas est celui d'une canalisation continue. C'est à partir de cet exemple que nous allons vous expliquer comment procéder.

Avant de se piquer sur une canalisation continue

1 Coupez l'eau et enlevez les colliers.



2 Avant de couper le tube, nettovez le avec de la toile émeri. Positionnez le té devant le tube et repérez l'emplacement qu'il prendra sur la canalisation.



- 3 Pour enjamber le tuyau supérieur, ajoutez une clarinette à la suite du té.
- 4 Pour cela, inclinez le té de 45° vers vous et emboîtez la clarinette. Positionnez l'ensemble jusqu'au moment où le haut de la clarinette est parallèle au mur.




# 2 Je prépare la soudure

**1 Ebavurez le tube** soigneusement après la coupe pour enlever les aspérités coupantes.



2 Nettoyez la partie à souder avec de la laine d'acier ou de la toile émeri pour désoxyder le cuivre. Cette partie est déterminante pour la qualité de la soudure.



4 Appliquez du flux **décapant** avec un pinceau sur les deux parties à souder (tube et raccord) et emboîtezles en tournant le raccord dans la position finale désirée (le flux améliore l'accrochage et la fluidité de la soudure à l'étain).



**3 Protégez le mur** avec un pare-flamme.



**Bon à savoir** 

fragiliser l'ensemble.

Une fois la soudure effectuée.

il est fortement conseillé de ne


plus réchauffer afin de ne pas

# 3 Je soude à la flamme

1 Réglez la lampe à souder sur une flamme douce.



2 Pour chauffer **le raccord** sans faire brûler le cuivre, il est prudent de tester plusieurs fois la fusion de l'étain. Dès que le cuivre rougeoie, il est prêt à recevoir l'étain.




à l'étain le long de la partie à souder. 4 La soudure fond et

3 Ecartez alors la flamme

et appliquez la soudure

- "file" entre les pièces, par capillarité. Laissez refroidir l'ensemble sans bouger.
- **5 Faites passer l'eau** dans la canalisation et prenez soin de bien la vidanger avant de raccorder le robinet pour éviter d'endommager la robinetterie avec des particules de soudure.




6 Rincez la tuyauterie et installez le collier de fixation.

# 4 Je raccorde un robinet à l'alimentation

Deux possibilités s'offrent à vous : soit votre robinetterie est équipée de flexibles, soit elle l'est avec des tuvaux rigides. Dans les deux cas. voilà la marche à suivre pour les raccorder.

### UN ROBINET ÉQUIPÉ DE TUYAUX RIGIDES

1 Soudez un manchon Fer Cuivre (F/C) sur le tube d'arrivée d'eau comme pour un robinet équipé de tubes flexibles.







# **Bon à savoir**


Sur les grandes installations. pour réaliser des coudes, la méthode la plus simple consiste à utiliser une cintreuse. Elle doit être du même diamètre que le tuyau à cintrer. Prenez appui sur un genou en tirant les manches vers vous. Le cuivre en couronne (cuivre recuit) peut se cintrer directement, mais le cuivre en tube rigide (ou cuivre écroui) doit être préalablement chauffé avant cintrage.

- 2 Réalisez un collet battu sur le tube du robinet en suivant ces indications:
  - **Enfilez l'écrou femelle** (partie lisse en premier) sur le tube.
  - Recuire l'extrémité du tube du robinet en le rougissant et trempez-la dans l'eau froide.
  - Passez ce tube dans une matrice à collet battu et laisser dépasser de 2 à 3 mm.
- **Evasez le tube** avec une toupie conique et un marteau et aplanir le collet de façon régulière.
- 3 Placez un joint entre l'écrou et le mamelon, vissez l'écrou. Attendez 24 h que le joint "travaille" avant de serrer définitivement l'écrou sur le mamelon.






## UN ROBINET ÉQUIPÉ DE FLEXIBLES



- 1 Soudez un manchon Fer Cuivre (F/C) au bout du tuyau de cuivre et vissez l'écrou côté flexible du robinet sur le mamelon en y intercalant un joint. L'étape du flux décapant est encore plus importante car on soude du laiton sur du cuivre. Pour effectuer la soudure, reportez-vous au 3
- 2 Serrez sans forcer l'écrou sur le manchon.





C'est + sûr

Faites la soudure avant de raccorder les flexibles.

Vous trouverez également "alimentation sans soudure"



### L'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE 7 JOURS / 7 PARTOUT EN FRANCE DE 8H À 19H.

Votre fiche de pose reprend tous les conseils indispensables pour réaliser votre projet. Si la nature de celui-ci nécessitait



nos fiches peuvent aussi être consultées sur www.leroymerlin.fr

LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942.